



# MANUEL D'UTILISATION SIMPLIFIE BK2515 / 2516

# 1. UTILISATION DU MODE OSCILLOSCOPE

Le mode oscilloscope ou « scope » permet de visualiser la forme d'un signal et de mesurer les différents paramètres de ce signal. Pour rentrer dans ce mode, appuyer sur la touche  $\boxed{\text{Scope}}$ . Utiliser ensuite les boutons  $\boxed{\text{CH1}}$  et/ou  $\boxed{\text{CH2}}$  pour activer ou désactiver la voie 1 et/ou la voie 2 de l'affichage. Ces boutons donnent également accès aux menus de voie respectives.

### ✓ Menu des voies

Pour accéder au menu des voies, appuyez sur CH1 ou CH2. Le tableau ci-dessous représente la structure du menu des voies.

Couplage	Limite.BP	Vott/Div.	Sonde	Page.Suiv.
<ul> <li>AC</li> </ul>	Off	Grossier	• 1X	Page 1/3

Voici le tableau récapitulatif de la page 1 du menu voies

Option de Menu	Réglage	Description
	DC	L'option DC laisse passer les composantes AC et DC des signaux d'entrée.
Coupling (couplage)	AC	L'option AC bloque la composante DC des signaux d'entrée et atténue les signaux inférieurs à 10 Hz.
	GND	L'option GND déconnecte les signaux d'entrée.
BW Limit (limitation de la bande passante)	On Off	Limite la bande passante au dessus de 20MHz pour réduire le bruit, filtre les signaux pour réduire le bruit et autres composantes à hautes fréquences non désirées.
V/div	Coarse (réglage grossier)	Remplace la gamme de tension par une séquence 1-2-5.
vyuiv	Fine (réglage fin)	Permet un contrôle précis des réglages d'échelle volt/div.
Probe (sonde)	1X, 5X, 10X, 50X, 100X, 500X, 1000X	Règle le type d'atténuation de sonde correspondant que vous utilisez pour assurer un affichage correct de l'échelle verticale.





### Voici le tableau récapitulatif de la page 2 du menu voies

			CH1
Invert			Next Page
Off	Filter	ToZero	Page 2/2

Option de Menu	Réglage	Description
Invert (inverser)	On Off	Active/Désactive la fonction
Filter (filtre)	UII	Accède au menu FILTER (filtre).
To Zero		Règle la position verticale et le niveau de

### ✓ <u>Réglages des calibres</u>

Lors de la mesure d'un signal inconnu, la fonction de réglage automatique peut être utilisée pour ajuster automatiquement l'échelle horizontale et verticale, la gamme et le déclenchement pour afficher le signal. Pour utiliser cette fonction, assignez la voie 1 ou 2 ou les deux en entrée. Appuyez ensuite sur le bouton Auto

On peut également régler les calibres de manière manuelle. Dans le menu scope, appuyer sur ces différentes touches pour effectuer les réglages correspondants :



Permet de régler l'échelle des temps



Permet de choisir la position horizontale de la courbe

Permet de choisir la position verticale de la courbe

Permet de régler l'échelle verticale (tension ou courant)





### 2. REGLAGE DU TRIGGER

Vous pouvez accéder au réglage du déclenchement en appuyant sur le bouton Trigger

Le contenu suivant décrit chaque type de déclenchement et les options de menu disponibles pour les configurer.

### ✓ <u>Déclenchement sur front</u>

Le déclenchement sur front permet de déclencher sur la pente et le niveau spécifié d'une forme d'onde. Sélectionnez **Edge ou front** sous l'onglet **Type** du menu de déclenchement.

В	&K	Aut	0	~~~	ž	min	$\sim$	anal 📢	) 등		ব্র
	:	:	:			····					
						<del>.</del>					
						Ξ					
						· · · · <del>]</del> · ·					
		:					:				
						••••=					
						<u> </u>			: 	<u> </u>	
1-		:	:			::::::::::::::::::::::::::::::::::::::			:		
						<u>=</u>					
						Ξ		- N	) Pos	:0.00js	
						· · · · <del>-</del> · ·			<10	)Hz	
Cİ	11~ 2.0	30V .				M 50	0µs –	CF	11/3	.60V	
										TRIG	GER
	Тур	е	So	urce		Pente	;	Mode	Э		
4	Fror	nt	C	:H1	•	F	4	Auto	)	Rég	ler

### Tableau récapitulatif des modes de réglages

Menu		
Туре	Edge (front)	Déclenche sur le front montant ou descendant du signal d'entrée.
Source	CH1	Règle CH1 ou CH2 comme source de
Jource	CH2	Déclenchement.
Slope (pente)		Déclenchement sur front montant du signal de déclenchement. Déclenchement sur front descendant du signal de déclenchement. Déclenchement sur front montant et descendant du signal de déclenchement.





	Auto	Utilisez ce mode pour laisser l'acquisition libre en l'absence de déclenchement valide ; ce mode permet une forme d'onde de balayage non déclenchée avec un réglage de base de temps de 100ms/div ou moins.
Mode	Normal	Utilisez ce mode lorsque vous souhaitez ne visualiser que les formes d'ondes déclenchées ; l'oscilloscope n'acquerra pas de forme d'onde tant qu'il n'est pas déclenché.
	Single (simple)	La configuration détecte un déclenchement et acquiert une forme d'onde puis stoppe pour donner une capture du signal.
	Set Up (configuration)	Accède au Edge Trigger Setup Menu (menu de configuration de déclenchement sur front).

### Appuyez ensuite sur « REGLER » pour valider la configuration de déclenchement.

Couplage	Holdoff	Holdoff		
<ul> <li>DC</li> </ul>	- <b>+</b>	Réinit.	Retourner	

	DC	Passe toutes les composantes du signal
	٨٢	Bloque les composantes DC et atténue
	AC	les signaux en dessous de 170Hz.
Coupling (couplage)	HE Poinct	Atténue les composantes hautes
	пг кејест	fréquences au dessus de 140kHz.
		Bloque la composante DC et atténue les
	LF Reject	composantes de basses résolutions en
		dessous de 4 kHz.
Hold off		Ajuste le temps hold off.
Hold off Reset		
(réinitialisation hold off)		Réinitialise le temps hold off à 100ns.
Return (retour)		Retourne au menu Edge Trigger Menu
Neturn (retour)		(menu de déclenchement sur front).





Hold Off (temps de décalage entre CH1 et CH2) : Pour ajuster le temps hold off, allez dans le menu Edge Trigger Setup menu



Le temps hold off peut être réinitialisé à 100 ns en appuyant sur **F3** pour sélectionner Hold Off Reset (réinitialisation hold off).

### ✓ <u>Déclenchement sur largeur d'impulsion</u>

Le déclenchement sur largeur d'impulsion cherche certaines conditions d'impulsions d'une forme d'onde pour déclencher. Sélectionnez **Pulse** (impulsion), sous l'onglet **Type** du menu de déclenchement.

Туре	Source	Quand	Config.Larg	Page.Suiv.
<ul> <li>Impulsion</li> </ul>	CH1	<b>↓</b> _ <del>+</del> = <del>+</del>	1.00ms	Page 1/2

Option de Menu	Réglage	Description
Туре	Pulse (impulsion)	Sélectionne la fonction de déclenchement sur largeur d'impulsion.
Source	CH1 CH2	Règle CH1 ou Ch2 comme source de déclenchement.
When (quand)	☐ (Largeur d'impulsion positive inférieure à la largeur d'impulsion réglée) _ 두길 (Largeur d'impulsion positive supérieure que la largeur d'impulsion réglée) _ f=1 (Largeur d'impulsion positive égale à la largeur d'impulsion réglée) - ↓ F (Largeur d'impulsion négative inférieure à la largeur d'impulsion réglée) - ↓ J (Largeur	Sélectionne les conditions de déclenchement sur largeur d'impulsion ; le déclenchement a lieu dès confirmation des conditions.





	d'impulsion négative supérieure à la largeur d'impulsion réglée) Tef (Largeur d'impulsion négative égale à la largeur d'impulsion réglée)	
Set Width (régler largeur)	<b>2</b> 0.0ns - 10.0s	Règle la largeur d'impulsion pour la condition de déclenchement.
Next Page (page suivante)	Page 1/2	Accède à la seconde page du menu <b>Pulse Trigger Menu</b> (menu de déclenchement sur largeur d'impulsion).

					 TRIGGER
	Туре		Mode		Next Page
٩	Pulse	•	Auto	Set Up	Page 2/2

Option de Menu	Réglage	Description		
Туре	Pulse (impulsion)	Permet de déclencher sur une impulsion		
Mode	Auto Normal Single (simple)	Sélectionne le type de déclenchement ; le mode Normal est le plus approprié pour la plupart des applications de déclenchement sur largeur d'impulsion.		
Setup (configuration)		Accède au menu <b>Pulse Trigger Setup</b> Menu (menu de configuration de déclenchement sur largeur d'impulsion). Voir Tableau 16 pour plus de détails.		
Next Page	Page 2/2	Retourne à la première page du menu		





Pour régler la largeur d'impulsion pour la condition de déclenchement, appuyez sur **F4** dans la page 1 du menu Pulse Trigger (déclenchement sur largeur d'impulsion) pour sélectionner Set Width (régler largeur) et

utilisez les touches fléchées	 ou	$\overline{\checkmark}$	pour ajuster la largeur qui sera ensuite affichée une fois
		aj	ustée.

### ✓ Déclenchement sur signal vidéo

Le déclenchement sur signal vidéo peut être utilisé pour capturer des formes d'ondes de signaux vidéos standards NTSC et PAL/SECAM.

				TRIGGER
Туре	Source	Polarity	Sync	Next Page
<ul> <li>Video</li> </ul>	CH1	T	<ul> <li>All Lines</li> </ul>	Page 1/2

### Tableaux récapitulatif des modes de réglages

Option de Menu	Réglage	Description
Туре	Video	Sélectionne le déclenchement sur signal vidéo. Pour déclencher des signaux vidéo NTSC, PAL et SECAM, réglez le couplage sur AC.
Source	CH1 CH2	Règle CH1 ou CH2 comme source de déclenchement.
Polarity	T (Normal)	Déclenchement normal sur front négatif de l'impulsion synchronisée.
(porarite)	⊥ (Inversé)	l'impulsion synchronisée.
Sync (synchron isation)	All Lines (toutes lignes) Line Num (numéro de ligne) Odd Field (trame impaire) Even Field (trame paire)	Sélectionne la synchronisation vidéo appropriée.
Next Page (page suivante)	Page 1/2	Accède à la seconde page du menu Video Trigger Menu (menu de déclenchement sur signal vidéo).

SEFRAM INSTRUMENTS SAS - 32, rue E. Martel – BP55 - F42009 – Saint-Etienne Cedex 2 France





					TRIGGER	
	Туре	Standard	Mode		Next Page	
1	Video	NTSC	<ul> <li>Auto</li> </ul>	Set Up	Page 2/2	

Option de Menu	Réglage	Description
Туре	Video	Lorsque vous sélectionnez le type de vidéo, réglez le couplage sur AC, vous pourrez ensuite déclenchez le signal vidéo NTSC, PAL et SECAM.
Standard	NTSC, PAL/SECAM	Sélectionne le standard video pour la synchronisation et le compteur de numéro de ligne.
Mode	Auto	Utilisez ce mode pour laisser l'acquisition libre en l'absence de déclenchement valide ; ce mode permet une forme d'onde de balayage non déclenchée avec un réglage de base de temps de 100ms/div ou moins.
	Normal	Utilisez ce mode lorsque vous souhaitez ne visualiser que les formes d'ondes déclenchées ; l'oscilloscope n'acquerra pas de forme d'onde tant qu'il n'est pas
		déclenché.
	Single (simple)	Utilisez ce mode pour effectuer une seule capture.
	Setup (configuration)	Accède au menu Video Trigger Setup Menu (menu de configuration de déclenchement sur signal vidéo). Voir Tableau 16 pour plus de détails.
Next Page (page suivante)	Page 2/2	Retourne à la première page du menu Video Trigger Menu (menu de déclenchement sur signal vidéo).







Option de Menu	Réglage	Description
Hold off	◆	Ajuste le temps hold off.
Hold off Reset (réinitialisation hold off)		Réinitialise le temps hold off à 100ns.
Return (retour)		Retourne au menu Video Trigger Menu (menu de déclenchement sur signal vidéo).





### ✓ <u>Déclenchement sur pente</u>

Le déclenchement sur pente peut être utilisé pour déclencher sur un front montant ou descendant avec des conditions de timing de pente et des limites verticales spécifiées. Ce mode est similaire au déclenchement sur front mais avec plus d'options paramétrables par l'utilisateur pour chercher des conditions de pente spécifiques depuis la source sélectionnée.

Sélectionnez Slope (pente) sous l'onglet Type du menu de déclenchement.

	Туре	Source	Quand	Temps	Page.Suiv.
٩	Pente	CH1	• _⇒∳₣	1.00ms	Page 1/2

Option de Menu	Réglage	Description
Туре	Slope (pente)	Déclenchement sur pente négative ou positive, en fonction du temps de configuration de l'oscilloscope.
Source	CH1 CH2	Sélectionne la source de déclenchement.
When (quand)	→+       (front montant supérieur au temps de pente)         →+       (front montant inférieur au temps de pente)         →+       (front montant égal au temps de pente)         →+       (front descendant supérieur au temps de pente)         →+       (front descendant égal au temps de pente)	Sélectionne les conditions de déclenchement.
Time (temps)	Set time (régler temps)	Utilise les touches fléchées pour régler le temps de pente. La gamme de temps est de 20ns à 10s.
Next Page (page suivante)	Page 1/2	Accède à la seconde page du menu Slope Trigger Menu (menu de déclenchement sur pente).





	Туре	Vertical		Mode		Page.Suiv.	
4	Pente	•	•	Auto	Régler	Page 2/2	

Option de menu	Réglage	Description
Туре	Slope (pente)	Sélectionne le déclenchement sur pente.
Vertical	<ul> <li>(règle la position de niveau de déclenchement élevé du front montant)</li> <li>(règle la position de niveau de déclenchement faible du front montant)</li> <li>(règle la position de niveau de déclenchement élevé et faible du front montant)</li> <li>(règle la position de niveau de déclenchement élevé et faible du front montant)</li> <li>(règle la position de niveau de déclenchement élevé du front descendant)</li> <li>(règle la position de niveau de déclenchement élevé du front descendant)</li> <li>(règle la position de niveau de déclenchement faible du front descendant)</li> <li>(règle la position de niveau de déclenchement faible du front descendant)</li> </ul>	Sélectionne le niveau de déclenchement élevé et faible pouvant être ajusté pour le déclenchement sur pente. Utilisez cette option pour régler les limites pour le déclenchement sur pente.
Mode	Auto	Utilisez ce mode pour laisser l'acquisition libre en l'absence de déclenchement valide ; ce mode permet une forme d'onde de balayage non déclenchée avec un réglage de base de temps de 100ms/div ou moins.
	Normal	Utilisez ce mode lorsque vous souhaitez ne visualiser que les formes d'ondes déclenchées ; l'oscilloscope n'acquerra pas de





		forme d'onde tant qu'il n'est pas déclenché.
	Single (simple)	Utilisez ce mode pour effectuer une seule capture.
	Setup (configuration)	Accède au menu Slope Trigger Setup Menu (menu de configuration de déclenchement sur pente). Voir Tableau 16 pour plus de détails.
Next Page (page suivante)	Page 2/2	Retourne à la première page du menu Slope Trigger Menu (menu de déclenchement sur pente).

### ✓ <u>Déclenchement alterné</u>

Il permet d'alterner le déclenchement entre deux voies pour permettre le déclenchement sur les deux voies. Le type de déclenchement peut être réglé sur Edge (front), Pulse (impulsion), Vidéo et Slope (pente).

Les informations de déclenchement seront affichées en bas à droite de l'écran.



Option de Menu	Réglage	Description
Туре	Alternative (alterné)	Sélectionne le déclenchement alterné.
Source	CH1 CH2	Sélectionne la source de déclenchement.
Mode	Edge (front)	Sélectionne le type de déclenchement alterné.





	Pulse (impulsion) Video (video) Slope (pente)	
	  ↑↓	voir tableau 15
Next Page/Set up (page suivante/ configura tion)		Si Mode est réglé sur Edge (front), veuillez consultez la section de déclenchement sur front. Si Mode est réglé sur Pulse (impulsion), veuillez consulter la section de déclenchement sur largeur d'impulsion. Si Mode est réglé sur Video, veuillez consulter la section de déclenchement sur signal vidéo. Si Mode est réglé sur Slope (pente), veuillez consulter la section de déclenchement sur pente.
Option de Menu	Réglage	Description
Option de Menu Slope (pente)	Réglage	<b>Description</b> Option de déclenchement sur pente. Voir Tableau 15 pour plus de détails.
Option de Menu Slope (pente) When (quand)	Réglage	Description Option de déclenchement sur pente. Voir Tableau 15 pour plus de détails. Option de déclenchement sur largeur d'impulsion. Voir Tableau 17 pour plus de détails.
Option de Menu Slope (pente) When (quand) Polarity (polarité)	Réglage	Description Option de déclenchement sur pente. Voir Tableau 15 pour plus de détails. Option de déclenchement sur largeur d'impulsion. Voir Tableau 17 pour plus de détails. Option de déclenchement. Voir Tableau 19 pour détails.





# 3. FONCTION SAVE/RECALL

Les configurations de l'instrument ainsi que les traces de formes d'ondes peuvent être sauvegardées et rappelées dans la mémoire interne et externe (clé USB). De plus, les captures d'écrans et données de formes d'ondes peuvent également être sauvegardées dans une mémoire externe.

Accédez au menu Save/Rec (sauvegarde/rappel) en appuyant sur

				SAVE/REC
Туре	SaveTo	Waveform		
•Waveforms	Device	<ul> <li>No.1</li> </ul>	Save	Recall

Option de Menu	Réglage	Description
SetupsSélectionne la sauveg (configurations)TypeSetupsSélectionne la sauveg (forms d'ondes)Type(forms d'ondes)formes d'ondes à l'éct PictureGimages)d'écran au format de 		Sélectionne la sauvegarde des réglages/configurations. Sélectionne la sauvegarde des traces de formes d'ondes à l'écran. Sélectionne la sauvegarde la capture d'écran au format de fichier .BMP. Sélectionne la sauvegarde de données
	Factory (usine)	de formes d'ondes au format de fichier .CSV. Sélectionne la réinitialisation des paramètres d'usine de l'appareil.
Save to (enregistrer sous)	Device (appareil) File (fichier)	Sélectionne la sauvegarde du fichier dans la mémoire interne. Sélectionne la sauvegarde du fichier dans la mémoire externe.
Setup (configuration)	No.1 à No.20	Choisit le numéro d'emplacement pour sauvegarder/rappeler les configurations.
Save (sauvegarder)		Sélectionne la sauvegarde des configurations ou des traces de formes d'ondes de l'instrument.
Recall (rappeler)		Sélectionne le rappel de configurations ou de traces de formes d'ondes de l'instrument.





### 4. FONCTION MESURE

### Différentes fonctions de mesures

L'instrument possède de nombreuses fonctions de mesures automatiques intégrées qui sont classées par mesures de tension, mesures de temps etc...

Pour accéder au menu de fonction de mesure, appuyez sur <u>Gursor</u> jusqu'à ce que le menu Measure (mesurer) soit affiché.

				MEASURE
CH1	CH1	CH1	CH1	CH1
Vpp	Vmax	Vmin	Period	Freq
3.64V	1,960	-1.680	****	****

Dans le menu **Measure** (mesurer), appuyez sur n'importe quelle touche de fonction pour accéder au menu de sélection de mesure, comme illustré ci- dessous :

Tension	Temps	Retard	Toutes	Retourner

✓ Paramètres de mesures de tension



		signal d'entrée pour la
		tension.
Туре	Vcc, Vmax, Vmin, Vamp, Vtop, Vbase, Vavg, Mean, Vrms, Crms, FOV, FPRE, ROV, RPRE	Sélectionne le type de mesure de tension.
		Affiche l'icône correspondante pour la mesure de tension sélectionnée comme pour la valeur mesurée.
	Return (retour)	Retourne au menu <b>Measure</b> (mesurer).





### ✓ Paramètres de Mesure de Temps



Option de Menu	Réglage	Description
Source	CH1, CH2	Sélectionne la source du signal d'entrée pour la mesure de temps.
Туре	Period, Freq, +Wid, -Wid, Rise Time, Fall Time, BWid, +Dut, -Dut	Sélectionne le type de mesure de temps.
	원라,한다, 탄다,한, 탄다,한, 단다,한, 단다,한, 단다,	Affiche 'icône correspondante pour la masure de temps sélectionnée comme pour la valeur mesurée.
	Return (retour)	Retourne au menu <b>Measure</b> (mesurer).

### ✓ Paramètres de Mesure de Décalage



Option de Menu	Réglage	Description
Source	CH1, CH2	Sélectionne la source du signal d'entrée pour la mesure de décalages.
Туре	Phase, FRR, FRF, FFR, FFF, LRR, LRF, LFR, LFF	Sélectionne le type de mesure de décalage.
	♥♥ , 禿テ, 禿テ 禿テ, 禿テ, 禿テ 禿テ, 禿テ, 禿テ	Affiche l'icône correspondante à la mesure de décalage sélectionnée comme à la valeur mesurée.
	Return (retour)	Retourne au Measure (mesurer).





### ✓ Afficher Toutes les Mesures

Vous pouvez activer l'affichage à l'écran de toutes les mesures de tension, toutes les mesures de temps ou toutes les mesures de décalage. Vous pouvez également afficher l'intégralité des 32 mesures automatiques sur l'affichage.

Depuis le menu Measure (mesurer), appuyez sur F4 pour sélectionner All Mea (toutes mesures). Sélectionnez ensuite l'unique source pour afficher ses mesures correspondantes en appuyant sur F1 pour régler Source sur CH1 ou CH2.

5. FONCTION CURSEUR

Appuyez sur le bouton <u>Measure</u> pour accéder au menu **Cursor (curseur)**.

Trois modes de curseurs sont disponibles : Manual (manuel), Track (asservi), Auto. Pour désactiver les curseurs, réglez Mode sur Off.

### ✓ Mode de Curseur Manuel

Le mode de curseur manuel permet à l'utilisateur de régler des curseurs horizontaux ou verticaux pour effectuer des mesures depuis un signal source sélectionné.

Depuis le menu **Cursor** (curseur), réglez **Mode** sur **Manual (manuel)**. Sélectionnez le **Type** de curseur pour la mesure, et sélectionnez **Source**.

Pour ajuster Cursor A (curseur A), sélectionnez	-le avec F4 de façon à le rendre en surbrillance, utilisez
ensuite les touches fléchées et C	D pour ajuster sa position.

### ✓ Mode de Curseur Asservi

Le mode de curseur asservi permet à l'utilisateur de configurer deux curseurs possédant le même temps et la même tension pistés depuis les sources de signal sélectionnées.

Depuis le menu Cursor (curseur), réglez Mode sur Track (asservi).

Sélectionnez la source pour Cursor A (curseur A) et la source pour Cursor B (curseur B) en appuyant sur F2 et F3 respectivement.

Pour ajuster Cursor A (curseur A), sélectionnez-le avec F4 de façon à le rendre en surbrillance, puis

utilisez les touches fléchées et pour ajuster sa position. Faîtes la même chose pour ajuster **Cursor B** (curseur B) en le sélectionnant avec **F5**.





# 6. MODE RUN/STOP

Appuyez sur le bouton pour basculer entre le mode d'exécution continue et le mode arrêt. En mode d'exécution continue le signal des la voies 1 et/ou 2 sera constamment déclenché sans tenir compte de la position du niveau de déclenchement.

En haut de l'affichage, l'indicateur affichera « Trig'd » pour indiquer que le signal est déclenché. En mode arrêt, l'oscilloscope stoppera le déclenchement des signaux des voies 1 et/ou 2. À ce moment, l'utilisateur peux zoomer pour visualiser l'intégralité de la forme d'onde acquise depuis les derniers déclenchements.

# 7. UTILISATION DU MODE MULTIMETRE

L'oscilloscope numérique portable possède un multimètre intégré pouvant effectuer des mesures des tensions DC et AC, des courants DC et AC, de résistance, de diode, de continuité et la capacité. Pour chaque mesure, le câblage à réaliser est indiqué sur l'appareil.

Pour régler l'instrument en mode multimètre, appuyez sur <u>Meter</u> et l'affichage entrera en mode multimètre.

### ✓ Mesure de tension

Pour mesurer des tensions DC ou AC, appuyez sur  $\begin{bmatrix} F1 \\ multimètre \end{bmatrix}$  de manière répétée jusqu'à ce que Meter (multimètre) soit réglé sur DCV ou ACV.

Pour changer le calibre, appuyer sur les flèches haut ou bas.

Il est conseillé de suivre le montage indiqué à l'écran pour les branchements.

Meter	Relative			
DCV	Off	Auto	V	Trend Plot





Option de Menu	Réglage	Description
Relative (relative)	On	Sauvegarde la valeur d'entrée de courant comme valeur de référence. Les mesures suivantes seront la différence avec la valeur de référence. Il s'agit de la même procédure que la remise à zéro du multimètre.
	Off	Le mode relatif est désactivé.
	Auto	Sélectionne l'activation de gamme automatique.
Manual (manuel)		Sélectionne l'activation de gamme manuelle.
	v	Affiche les mesures en volts (V). En gamme manuelle, seules les gammes de volts (V) sont sélectionnables.
	mV	Affiche les mesures en millivolts (V). En gamme manuelle, seules les gammes de millivolts (V) sont sélectionnables.
	Trend Plot (graphe de tendance)	Accède au mode <b>Meter Trendplot</b> (trend plot multimètre)

### ✓ Mesure de courant

Pour mesurer un courant AC ou DC, appuyez sur [\_\_\_\_]de manière répétée, jusqu'à ce que Meter (multimètre) soir réglé sur DCI ou ACI.

Pour changer le calibre, appuyer sur les flèches haut ou bas.

Il est conseillé de suivre le montage indiqué à l'écran pour les branchements.

Meter	Relative			
DCI	Off	Auto	A	Trend Plot





Option de menu	Réglage	Description
Relative (relatif)	On	Sauvegarde la valeur d'entrée de courant comme valeur de référence. Les mesures suivantes seront la différence avec la valeur de référence. Il s'agit de la même procédure que la remise à zéro du multimètre.
	Off	Le mode relative est désactivé.
	Auto	Sélectionne l'activation de la gamme automatique.
	Manual (manuel)	Sélectionne l'activation de la gamme manuelle.
	A	Affiche la mesure en ampères (A). En gamme manuelle, seules les gammes d'ampères (A) sont sélectionnables.
	mA	Affiche la mesure en milliampères (mA). En gamme manuelle, seules les gammes de milliampères (mA) sont sélectionnables.
	Trend Plot (graphe de tendance)	Accède au mode <b>Meter Trendplot</b> (grphe d etendance du multimètre)



Ne connectez en aucun cas de courant supérieur à 600 mA DC à travers la borne d'entrée mA.





### ✓ Mesure de résistance

Pour mesurer des résistances, appuyez sur **F1** de manière répétée jusqu'à ce que **Meter** (multimètre) soit réglé sur **RES**.

Il est conseillé de suivre le montage indiqué à l'écran pour les branchements.

Meter	Relative		
Res.	Off	Manual	Trend Plot

✓ Mesure de diode

L'instrument peut mesurer la tension directe de diodes d'usage général.

Pour mesurer des diodes, appuyez sur **F1** de manière répétée jusqu'à ce que **Meter** (multimètre) soit réglé sur **Diode**.

Meter	Relative		
Res.	Off	Auto	Trend Plot

# ✓ Test de Continuité

L'instrument peut tester la continuité.

Appuyez sur de manière répétée jusqu'à ce que **Meter** (multimètre) soit réglé sur **Continuity (continuité)**.



SEFRAM INSTRUMENTS SAS - 32, rue E. Martel – BP55 - F42009 – Saint-Etienne Cedex 2 France

Tel: +33 (0)4 77 59 01 01 Fax : +33 (0)4 77 57 23 23 SAS au capital de 1650000 euros – RCS Saint-Etienne 790 833 404/ APE: 2651B / SIRET : 790 833 404 00011 TVA Intracommunautaire: FR 19790833404





### ✓ Test de Capacité

L'instrument peut tester la capacité.

Appuyez sur **F1** de manière répétée jusqu'à ce que **Meter** (multimètre) soit réglé sur **capacity (capacité)**.



### 8. UTILISATION DU MODE ENREGISTREUR

Il y a trois catégories dans la fonction enregistreur : Trend Plot Oscilloscope, Enregistreur Oscilloscope et Trend Plot Multimètre.

Pour accéder au menu **Recorder** (enregistreur), appuyez sur le bouton

			TREND PLOT
Scope Trend Plot	Scope Recorder	Meter Trend Plot	

### ✓ Utilisation de la fonction Trendplot

La fonction Trend Plot de l'oscilloscope permet le stockage de deux types de données et non des formes d'ondes et les reporte dans un graphique depuis les signaux d'entrée de voie de l'oscilloscope. Les données peuvent être stockées dans une mémoire externe en utilisant une clé USB connectée au port USB. La fonction trendplot s'utilise de la même manière pour l'oscilloscope et le multimètre.





### Mode oscilloscope

Trend Plot	ParamA	Param B		Next Page
Restart	CH1 Vpp	CH2 Freq	Run	Page 1/2

Option de Menu	Réglage	Description
Trend Plot	Restart (redémarrer)	Quitte les données actuelles et redémarre l'enregistrement à zéro.
Parameter A/B (paramètre A/B)	Choisit le paramètre à mesurer.	Mesure de tension, de temps et de décalage.
	Run (exécuter) Stop (arrêter)	Poursuit ou stoppe l'enregistrement des données.
Next Page (page suivante)	Page 1/2	Accède à la seconde page du menu <b>Scope Trend Plot</b> (trend plot de l'oscilloscope).

	Manual			Next Page
Normal	Off	Waveforms	Return	Page 2/2

Option de Menu	Réglage	Description
	Normal	Affiche les données en une minute.
	View all (tout visualiser)	Affiche toutes les données dans des proportions compressées.
Manual	Off	Enregistre les données
(manuel)		automatiquement
	On	Enregistre les données manuellement. Appuyer sur <sup>Recorder</sup> enregistrera à chaque fois une mesure.
Waveforms (formes d'ondes)	Waveforms (formes d'ondes)	Sélectionne la sauvegarde des données sur une clé USB externe.
Return (retour)	Return (retour)	Quitte le mode <b>Recorder</b> (enregistreur).
Next Page (page suivante)	Page 2/2	Retourne à la première page du menu Scope Trend Plot (trend plot de l'oscilloscope).

SEFRAM INSTRUMENTS SAS - 32, rue E. Martel – BP55 - F42009 – Saint-Etienne Cedex 2 France

Tel: +33 (0)4 77 59 01 01 Fax : +33 (0)4 77 57 23 23 SAS au capital de 1650000 euros – RCS Saint-Etienne 790 833 404/ APE: 2651B / SIRET : 790 833 404 00011 TVA Intracommunautaire: FR 19790833404





### Mode multimètre

Trend Plot	Sa Rate			Next Page
Restart	10Sa/s	Normal	Run	Page 1/2

Option de Menu	Réglage	Description
Trand Dist	Restart	Redémarre l'enregistrement trend
Trend Plot	(redémarrer)	plot.
	10Sa/s, 5Sa/s,	
Sa Rate (taux	2Sa/s, 1Sa/s,	Règle le temps d'échantillonnage de
d'échantillonnage)	0.5Sa/s,	l'enregistrement trend plot.
	0.2Sa/s	
	Normal	Affiche les données enregistrées en
	Normai	trend plot jusqu'à une minute.
	View All (tout	Affiche toutes les données
	visualiser)	enregistrées en trend plot.
	Pup (ovácutor)	Enregistre toutes données
	Kull (executer)	automatiquement.
	Stop	Stoppe l'enregistrement des
	Stop	données.
N 10 /		Accède à la seconde page du menu
Next Page (page	Page1/2	Meter Trend Plot (tend plot
suivante)		multimètre).

	Manual		Next Page
Waveforms	Off	Return	Page 2/2

Option de Menu	Réglage	Description
Waveforms (formes d'ondes)		Sélectionne la sauvegarde.
Manual <mark>(</mark> manuel)	Off	Enregistre les données automatiquement.
	On	Enregistre les données manuellement. Appuyer sur Recorder enregistre une mesure à chaque fois.
	Return (retour)	L'instrument retourne en mode multimètre.

SEFRAM INSTRUMENTS SAS - 32, rue E. Martel – BP55 - F42009 – Saint-Etienne Cedex 2 France

Tel: +33 (0)4 77 59 01 01 Fax : +33 (0)4 77 57 23 23 SAS au capital de 1650000 euros – RCS Saint-Etienne 790 833 404/ APE: 2651B / SIRET : 790 833 404 00011 TVA Intracommunautaire: FR 19790833404





```
Révision : 0
```

Pour enregistrer les données sur une clef USB appuyer sur waveform ou CSV pour le mode oscilloscope ou multimètre. Le menu suivant s'affiche :

A:	Free: 963 MB				
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	328 1408 150A.~1 150A.~2 150A.~3 (1000 (2530BT (830C~1.5@2 (PREC~1 (PREC~2 #P	choose the fil	le and folder		
Modify				Next Page	
Directory	New Dir.	Del Folder	Load	Page 1/2	

Appuyer sur F1 pour choisir le type **fichier ou file** puis F2 pour New File ou nouveau fichier et enfin appuyer sur F4 pour confirmer. Votre fichier va être créé dans la mémoire de la clef USB.

Ensuite, ce menu apparaît :

Name :	BK00008				
ABCD	EFGHI	JKLM			
NOPG	RSTUV	WX Y Z			
0123	45678	9 1 1			
BackSpa	ce Delete(	Character (	CleanName		
Use the direction key to select characters					
Entre Cara	-	→	Confirmer	Annuler	

Avec les flèches, déplacez-vous sur **deletecharacter** pour effacer le nom de fichier/dossier et appuyer sur F1. Pour entrer le nouveau nom, déplacer le curseur jusqu'à la lettre voulue puis appuyer sur F1 pour valider la lettre

# ✓ <u>Utilisation du mode enregistrement de l'oscilloscope</u>

L'enregistreur de l'oscilloscope permet d'enregistrer des signaux d'entrées de voies pendant une longue période de temps. La fonction est disponible lorsque l'oscilloscope est configuré avec des bases de temps plus lentes. Pour ceci, aller dans le menu SCOPE puis baisser la base de temps au minimum avec la touche s de manière à avoir l'affichage vert SCAN en haut à gauche de l'écran puis retourner dans le menu RECORDER.

Depuis le menu **Recorder (enregistreur)**, Appuyez sur **F2** pour sélectionner **Scope Recorder (enregistreur de l'oscilloscope)**. L'écran d'enregistrement et le menu de l'oscilloscope seront alors affichés.

			 RECORDER
Record	Replay	Option	Return





Option de Menu	Description
Record (enregistrer)	Sélectionne les options d'enregistrement
Replay (rejouer)	Rejoue la forme d'onde enregistrée.
Option	Configure les paramètres d'enregistreur de forme d'onde.
Return (retour)	Quitte la fonction d'enregistreur de l'oscilloscope.

				RECORD
			Save Mode	
Start	Replay	Сору	Memory	Return

Option de Menu	Réglage	Description
	Start	Débute l'enregistrement des formes
	(démarrer)	d'ondes CH1 et CH2.
	Replay	Sélection de la fonction replay (rejouer)
	(rejouer)	de la forme d'onde enregistrée.
		Copie l'enregistrement sauvegardé dans
	Copy (copier)	la mémoire interne sur une clé USB
		externe.
Covo modo	Memory	Copie l'enregistrement dans la mémoire
Save mode	(mémoire)	interne.
(mode	USB Key (clé	Copie l'enregistrement sur une clé USB
sauvegardej	USB)	externe.
	Return	Retourne au menu Scope Recorder
	(retour)	(enregistreur de l'oscilloscope).





				REPLAY
Continue	Restart	Previous	INEXT	Return

Option de Menu	Description
Stop/Continue (Stopper/continuer)	Met en pause ou poursuit la lecture de la forme d'onde enregistrée dans la mémoire. La base de temps peut être changée pour visualiser la forme d'onde plus en détails.
Restart (redémarrer)	Rejoue la forme d'onde
Previous	Visualise la section précédente de la forme d'onde
(précédent)	enregistrée.
Next (suivant)	Visualise la section suivante de la forme d'onde enregistrée.
Return (retour)	Retourne au menu <b>Scope Recorder</b> (enregistreur de l'oscilloscope).





Afficher	Record	Rejouer	
Ecran div	Continu	Point	Retourner

Option de Menu	Réglage	Description
	Full screen (plein écran)	Enregistre et rejoue la forme d'onde de voie en plein écran.
Viewer (visualisation)	Split (séparé)	Enregistre et rejoue la forme d'onde de voie en écran séparé. La moitié supérieure de l'écran affichera CH1 et la partie inférieure de l'écran affichera CH2.
Record (enregistrer)	Continuous (continu)	Enregistre les données de manière continue. Lorsque la mémoire est pleine, les données les plus anciennes seront écrasées.
,	Single (simple)	Arrête l'enregistrement lorsque la mémoire est pleine.
	By Point (par points)	Lors de la fonction replay, la forme d'onde à l'écran met à jour tous les points de gauche à droite.
Replay (rejouer)	By frame (par trames)	Lors de la fonction replay, la forme d'onde à l'écran met à jour l'écran tout entier en fonction du temps d'échantillonnage de chaque donnée de trame.
	Return (retour)	Retourne au menu Scope Recorder (enregistreur de l'oscilloscope).

SEFRAM INSTRUMENTS SAS - 32, rue E. Martel – BP55 - F42009 – Saint-Etienne Cedex 2 France

Tel: +33 (0)4 77 59 01 01 Fax : +33 (0)4 77 57 23 23 SAS au capital de 1650000 euros – RCS Saint-Etienne 790 833 404/ APE: 2651B / SIRET : 790 833 404 00011 TVA Intracommunautaire: FR 19790833404